

Правила использования садовых пил.

1. Назначение: Садовые пилы предназначены для распила и подрезки свежей древесины.

2. Порядок работы инструментом:

- Держите руки на безопасном расстоянии, используйте всю длину полотна.
- Начинайте пиление с запила «на себя».
- В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины на выходе пилы.
- Не допускать перекоса пилы при пилении.
- Держать садовый инструмент в сухом и желательном теплом помещении.

3. Меры безопасности: Инструменты безопасны для жизни, здоровья потребителя при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации.

При работе с инструментами соблюдать следующие меры безопасности:

- Нельзя направлять полотно пилы пальцем. Используйте для этих целей деревянные бруски или специальные упоры.
- Во время пиления нельзя держать вторую руку близко к полотну пилы.
- При пилении не делать резких движений пилой и не допускать изгибов ее полотна.
- Складываемые и выдвижные пилы следует хранить в сложенном состоянии.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.

4. Уход за инструментом: Пила будет долго служить и останется в хорошем состоянии, если ее использовать по назначению и правильно за ней ухаживать.

- После каждого использования полотно инструмента нужно тщательно очищать от опилок, влаги и загрязнений.
- Не подвергать инструмент воздействию высоких температур и открытого огня.
- Не подвергать инструмент воздействию химикатов.
- Сколы, царапины на товаре, возникшие в процессе эксплуатации относятся к естественному износу и не являются признаком недостатков инструмента.